

二维条码扫描器

故障解决手册

深圳市安拓森仪器仪表有限公司版权所有

<http://www.atstech.com.cn>

ATE 条码枪使用注意：

- 1、软件界面的输入法调整为英文，鼠标光标显示在条码框内。
- 2、条码枪的结束符为回车换行，扫描说明书上的二维码，否则在软件条码框里不自动跳转到下一个产品条码。
- 3、出现不自动跳转下一个产品条码框的情况可通过扫码条码枪的说明书中的“恢复出厂设置”再扫描添加“回车换行”来解决。

操作步骤：

- ① 把 USB 口插入电脑，扫描说明书上全局配置码设置下的恢复出厂默认设置二维码（下图仅供参考，具体以实际条码枪说明书的设置条码为准。）



- ② 接着扫常用结束符设置下的添加回车换行结束符即可（下图仅供参考，具体以实际条码枪说明书的设置条码为准。）

