




负载老化车监控系统授权文件 指引手册

深圳市安拓森仪器仪表有限公司版权所有


<http://www.atstech.com.cn>




1、授权文件（贵公司名称带日期，日期是指软件授权使用的时间，付清尾款会发永久的授权文件）



2、如下图，把授权文件放到 D 盘软件文件夹下（这样方便保存不会误删除）




3、如下图，双击桌面上的 PowerSupply 软件



4、如下图，在弹出框下，点击浏览（注：每台电脑机器码不一样）



5、如下图，选中授权文件



6、如下图，点击登录即可

(如果登录不进去，需要检查电脑时间是否是对应今天)



7、用户名：admin 密码：123456

